

ESITIETOLOMAKE

VOC- sisäilmanäyte

Ennen Voc- sisäilmamittauksen ottamista tulee ottaa huomioon ainakin seuraavat asiat, ettei mittaustulos vääristy:

- Älä käytä deodoranttia, lakkaa tai muita hajusteita (wc:n raikastimet) ennen mittausta.
- Älä tuo homeisia polttopuita sisätiloihin ennen mittausta.
- Remontteja ei saa olla tehtynä alle 2kk ennen mittausta, ongelman aiheuttajina lähinnä tuore puu, maalaus ja liimaus.
- Älä tehotuuleta (ovet / ikkunat) ennen mittausta (normaali ilmanvaihto saa olla päällä).
- Sitruhedelmät, varsinkin niiden kuorinta näkyy tuloksessa.
- Älä käytä kodinpuhdistusaineita tai desinfiointiaineita 12 h ennen mittausta (ei myöskään avonaisia tai vuotavia purkkeja).
- Ei hajustekynttilöitä.
- Biojätteen tyhjennys väh. paria tuntia ennen mittausta.
- Ei ”poikaa porisemassa”, myös tuotteiden nauttiminen mittauksen aikana kielletty.
- Bensalta tai pakokaasulta haisevia vaatteita ei tulisi olla lähistöllä.
- Asunnossa ei tulisi olla silmämääräisesti havaittavia kosteus- / homevaurioituneita materiaaleja (esim. ilmanvaihtoventtiilien ympärystät, tiskipöytien alakaapit jne), mikäli halutaan selvittää mahdollisia rakenteissa piilossa olevia vaurioita.

**YLEENSÄKIN TULISI VÄLTÄÄ KAIKKIA VOIMAKKAAN HAJUISIA AINEITA
MITTAUSTA ENNEN JA SEN AIKANA.**

ILMASTOINNIN SUHTEEN MAHDOLLISIMMAN NORMAALI TILANNE.